

## 하부 에디슨 - 바코드

하부 에디슨이 운전하는 에디슨입니다.

### 운전 에디슨 프로그래밍 하기

운전 에디슨은 EdDigger의 움직임(앞으로, 뒤로, 왼쪽, 오른쪽)을 제어할 것입니다. 이 에디슨을 다음 바코드를 읽게 하여 리모콘에서의 운전 기동에 잘 맞는 버튼에 맞춰 프로그래밍하십시오. 버킷을 제어하기 위해 사용할 단추를 사용하지 마십시오.

### 바코드 읽기

1. 에디슨을 바코드 방향으로 바라보게 하고 오른쪽에 내려 놓으세요.
2. 녹음(원형) 버튼을 세번 누르세요.
3. 에디슨은 직진하여 바코드를 스캔할 것 입니다.
4. TV/DVD 리모컨 버튼을 눌러 작동하게 하세요.



바코드 - IR learn 앞으로 직진



바코드 - IR learn 뒤로 후진



바코드 - IR learn 왼쪽으로 돌기



바코드 - IR learn 오른쪽으로 돌기



## 상부 에디슨 - 바코드

상부 에디슨은 버켓을 제어하는 에디슨입니다.

에디슨 로봇에 표시를 해서 어떤 로봇이 하부 로봇으로 프로그램되어 있는지, 그리고 어떤 로봇이 상부 로봇으로 프로그램 되었는지 혼동하지 않도록 할 수도 있습니다. 여러분의 벽돌이나 테이프 조각을 사용하여 그것이 상부의 에디슨이라는 것을 표시할 수 있습니다. 또한 필요할 때까지 에디슨의 바퀴를 바로 위에 놓아서 헛갈리지 않도록 할 수 있습니다!

### 버켓 에디슨 프로그래밍 하기

버켓 에디슨은 버켓을 들어올리고 내리는 것을 조종할 것입니다. 이 에디슨을 다음 바코드에 올려 놓고, 리모콘의 버켓을 올리거나 내리는 것과 잘 맞는 버튼으로 프로그래밍하세요. EdDigger의 주행 방식을 제어하는 데 사용한 버튼을 사용하지 마십시오.

### 바코드 읽기

1. 에디슨을 바코드 방향으로 바라보게 하고 오른쪽에 내려 놓으세요.
2. 녹음(원형) 버튼을 세번 누르세요.
3. 에디슨은 직진하여 바코드를 스캔할 것 입니다.
4. TV/DVD 리모컨 버튼을 눌러 작동하게 하세요.



바코드 - IR learn 버켓 들어올리기



바코드 - IR learn 버켓 내려놓기

